

Montageanleitung Neo-Pad

für selbstklebendes Zellkautschuk Polster für Wangenauflage
für die Modelle: MDR, MDRx, WLVRN

ACHTUNG: Die Wangenauflagen klebt sofort! Ein zerstörungsfreies korrigieren des Sitzes ist NICHT möglich.

Die Auflage ist untermaßig, so dass sich ringsum ein ca. 1mm Abstand zu allen Kanten ergibt.



- Schritt 1:** Entfetten Sie die originale Kunststoff-Wangenauflage mit geeigneten Mitteln, z.B. Waffenenfetter. Andernfalls kann der Kleber nicht halten!
- Schritt 2:** Beginnen Sie NICHT oben! **Beginnen Sie mit jeweils gleichem Abstand zu allen Kanten (ca. 1mm) an einer der langen Kante.** Zunächst nur diese Fläche mit dem Handballen festdrücken.
- Schritt 3:** Nachfolgend mit dem Handballen **OBEN** festdrücken.
- Schritt 4:** Zuletzt die **zweite Seite** mit dem Handballen festdrücken. Wenn an der ersten Kante der ca. 1mm Abstand korrekt eingehalten wurde, ergibt sich der Abstand an den anderen Kanten entsprechend.



Technische Daten: Rohstoffbasis: CR/NBR, Zellstruktur: geschlossenzellig, Rohdichte: ca. 150kg/m³ (+/- 25kg/m³), Farbe: schwarz, Stärke: 2,9mm, Temperatur: -40°C bis +100°C, Bruchdehnung nach ASTM D 412: >250%, Zugfestigkeit nach ASTM D 412: 1270 k Pa, Weiterreißfestigkeit nach ASTM D 624: 0,43kN/m, Wasseraufnahme nach ASTM D 1056:<5%, Flammwidrigkeit (UL94): UL 94 - HF 1 - von 2 bis 8mm, Gelbe Karte: UL 94 - VO - von 8 bis 40mm, Shore Härte 00 - (ASTM D 2240): 50+/-5, Reaktionsklasse auf Feuer: M3, Rauchklasse: F3, Peroxydische Vernetzung: kein Schwefel

Montageanleitung Neo-Pad

für selbstklebendes Neopren Polster für Wangenauflage
für die Modelle: MDR, MDRx, WLVRN

